

# FRA5022 LabVIEW ドライバ

取扱説明書

# FRA5022 LabVIEW ドライバ

取扱説明書

#### 登録商標について

National Instruments、および LabVIEW は、米国 National Instruments Corporation の登録商標です。

Adobe、および Acrobat は、米国 Adobe Systems, Inc.の商標です。 その他の会社名、商品名等は、一般に各社の商標、または登録商標です。

# ――はじめに ――

このたびは「FRA5022 周波数特性分析器」をお買い求めいただき、ありがとうございます。「FRA5022 LabVIEW ドライバ」は FRA5022 専用の LabVIEW 用計測器ドライバです。

#### ●お読みいただくにあたって。

この取扱説明書は、PDF ファイルで作成されているため、内容をご覧になるには、Adobe Systems, Inc.の Acrobat Reader 日本語版 Ver.5 以降が必要ですので、別途ご用意ください。

#### ●この説明書の章構成は次のようになっています。

- 1. 概 説
  - 「FRA5022 LabVIEW ドライバ」の概要を説明しています。
- 2. 操作 vi

各操作 vi について説明しています。

# 免責事項-

「FRA5022 LabVIEW ドライバ」(以降、本ソフトウエアと略記)は、株式会社エヌエフ回路設計ブロック(以降、当社と略記)が十分な試験および検査を行って出荷しております。

万一不具合がありましたら、当社または当社代理店までご連絡ください。

本ソフトウエアの使用により万一損害が生じたとしても、当社はその損害について一切の責任を負いません。また、本ソフトウエアに不備があった場合でも弊社は修正およびサポートの義務を負わないものとします。ご使用はお客様の責任において行なってください。

# 目 次

		•	ページ
1.	概	要	1
2.	操作	v i	3
	2.1	VI ツリー	3
	2.2	サンプル	3
	2.3	VISA 初期化	5
	2.4	VISA クローズ	6
	2.5	CALibration	6
	2.6	DISPlay	6
	2.7	INPut[1 2]	9
	2.8	MEASure	10
	2.9	MEMory	12
	2.10	SENSe	13
	2.11	SOURce	16
	2.12	STATus	21
	2.13	SYSTem	23
	2.14	共通コマンド	24

# 1. 概 要

本ドライバは周波数特性分析器 FRA5022 の LabVIEW 用計測器ドライバです。

本ドライバを用いることにより、FRA5022 のプログラムメッセージの詳細に煩わされることなくアプリケーションを構築できます。

\*このドライバは以下の環境で動作確認を行っています。

- ・OS Windows XP および Windows 7 (32bit / 64bit)
- · LabVIEW Ver2010
- · VISA Ver4.6.2

なお、LabVIEW のバージョンによっては整合性をとるために自動的に VI を変更することがあります。その場合はコンピュータの指示に従ってください。



# 2. 操作 v i

すべての FRA5022 操作 vi にはエラー入力とエラー出力があります。エラー出力を次に行う VI のエラー入力に接続するというようにエラークラスタのチェーンを作ることによって、LabVIEW のデータフローアーキテクチャにとって自然なエラーI/O を実現できます。アプリケーションは、必要に応じて途中のエラー状態を監視することもできます。

実際の接続についてはサンプルアプリケーションをご覧ください。

以下ではエラー入出力と VISA セッション以外の入出力端子について説明します。

#### 2.1 ソリツリー

#### NF FRA5022 VI Tree.vi

本ドライバに含まれるVIがダイアグラムに配置されています。



#### 2.2 サンプル

#### NF\_FRA5022\_exam\_settingaSweepFrequencyRangeAndSweepMeasurement.vi

スイープ周波数範囲の設定とスイープ測定のサンプルです。 スイープ周波数の範囲を設定し、スイープ測定を開始します。



#### NF\_FRA5022\_exam\_setupAndQuery.vi

設定と問合せのサンプルです。 各パラメタを設定し、問合せの結果を出力します。



#### NF\_FRA5022\_exam\_transferOfMeasurementDataToController1.vi

測定データのコントローラへの転送例(1) FRA から測定データを読み出します。



#### NF\_FRA5022\_exam\_transferOfMeasurementDataToController2.vi

測定データのコントローラへの転送例(2)

FRAからSPOT測定データを読み出します。

[入力] DISP coordinates

0: GdB,P-F, 1: G,P-F, 2: a,b

[出力] Param 1~3

SPOT 測定結果



#### NF\_FRA5022 Comm Interface.vi

FRAのローカル/リモート状態を指定します(GPIBのみ有効です)。

#### [入力] Mode

Local/Locked Remote/Remote



#### NF\_FRA5022 DataReaddata.vi

グラフ表示 (DISP coordinates の設定) に合わせて、すべてのSWEEP 測定結果を出力します。なお、表示するデータメモリの設定に従って、以下のように上記フォーマットのデータが複数組出力されます。

A データメモリA の全データ


A/B AとBの周波数が共通する範囲内で、AをBで正規化したデータ

A&B Aの全データを出力後にBの全データ

B データメモリBの全データ

#### [出力] data

SWEEP 測定結果



#### NF\_FRA5022 QueryCondition.vi

各種パラメタを問合せます。

#### [出力] CONDITIONS

測定パラメタ



#### NF FRA5022 Reset.vi

FRAの設定を初期化します。



#### NF\_FRA5022 Revision Query.vi

FRAのファームウエアバージョンを問合せます。

[出力] Instrument driver revision

対応するLabVIEWドライバのバージョン

[出力] Instrument firmware revision

FRAのファームウエアバージョン



#### NF\_FRA5022 SetupCondition.vi

各種パラメタを設定します。

#### [入力] CONDITION

測定パラメタ



#### NF FRA5022 SweepMeasure.vi

SWEEPなどの測定制御をします。

[入力] measure\_operation


STOP | HOLD | SPOT | UP | DOWN

[入力] interval

ステータスバイト読取のインターバルタイム [単位 ms]

[入力] timeout

ステータスバイトを読み出すときのタイムアウト [単位 ms]



#### 2.3 VISA 初期化

#### NF\_FRA5022 Initialize.vi

FRAインタフェースをオープンします。同時にFRAを初期化できます。

[入力] isIdQuery

機種名を問合せるか?

[入力] isReset

リセットするか?



## 2.4 VISA クローズ

#### NF\_FRA5022 Close.vi

FRAインタフェースをクローズします。



#### 2.5 CALibration

#### NF\_FRA5022\_dvr\_qCALibrationALL.vi

自己校正を実行します。

#### [出力] Param1

0:エラーなし、1:エラー発生




## 2.6 DISPlay

#### NF\_FRA5022\_dvr\_sDISPlayCOORdinates.vi

グラフ表示などのデータ表示形式の設定をします。

#### [入力] coordinates

グラフ軸 (測定値の表示形式) 0: GdB,P-F、1: G,P-F、2: a,b




#### NF\_FRA5022\_dvr\_qDISPlayCOORdinates.vi

グラフ表示などのデータ表示形式の問合せをします。

#### [出力] coordinates

グラフ軸 (測定値の表示形式) 0: GdB,P-F、1: G,P-F、2: a,b




#### NF\_FRA5022\_dvr\_sDISPlayDATAMEMory.vi

データメモリ表示の設定をします。

#### [入力] data\_memory

データメモリ 0:A、1:B、2:A&B、3:A/B



#### NF\_FRA5022\_dvr\_qDISPlayDATAMEMory.vi

データメモリ表示の問合せをします。

[出力] data\_memory

データメモリ 0:A、1:B、2:A&B、3:A/B

VISA resource name VISA resource name out DISPLAY data\_memory DATA MEM? error in (no error)

#### NF\_FRA5022\_dvr\_sDISPlayDATASTORe.vi

最新の測定データ(データメモリAの内容)をデータメモリBにコピーします。



#### NF\_FRA5022\_dvr\_sDISPlayPHASeMINimum.vi

スポット測定時の位相下限の設定をします。

[入力] spot\_phase\_min

位相下限 -360.0 ~ 0.0 [単位 deg]



#### NF\_FRA5022\_dvr\_qDISPlayPHASeMINimum.vi

スポット測定時の位相下限の問合せをします。

[出力] spot\_phase\_min

位相下限 -360.0 ~ 0.0 「単位 deg]




#### NF\_FRA5022\_dvr\_sDISPlayWINDowSCALeMODE.vi

グラフ表示範囲の自動/手動の設定をします。

[入力] scale

表示範囲 0: Auto、1: Manual




#### NF FRA5022 dvr qDISPlayWINDowSCALeMODE.vi

グラフ表示範囲の自動/手動の問合せをします。

[出力] scale

表示範囲 0: Auto、1: Manual




#### NF\_FRA5022\_dvr\_sDISPlayWINDowTRACeGAINMAXimum.vi

グラフ利得 dB 上限値の設定をします。

#### [入力] gain\_max

dB 上限 -179.9 ~ 180.0 [単位 dB]



#### NF\_FRA5022\_dvr\_qDISPlayWINDowTRACeGAINMAXimum.vi

グラフ利得 dB 上限値の問合せをします。

#### [出力] gain\_max

dB 上限 -179.9 ~ 180.0 [単位 dB]



#### NF\_FRA5022\_dvr\_sDISPlayWINDowTRACeGAINMINimum.vi

グラフ利得 dB 下限値の設定をします。

#### [出力] gain\_min

dB下限 -180.0 ~ 179.9 [単位 dB]



#### NF\_FRA5022\_dvr\_qDISPlayWINDowTRACeGAINMINimum.vi

グラフ利得 dB 下限値の問合せをします。

#### [出力] gain\_min

dB 下限 -180.0 ~ 179.9 [単位 dB]




#### NF\_FRA5022\_dvr\_sDISPlayWINDowTRACePHASeMAXimum.vi

グラフ位相上限値の設定をします。

#### [入力] phase\_max

位相上限 -359.9 ~ 360.0 [単位 deg]



#### NF\_FRA5022\_dvr\_qDISPlayWINDowTRACePHASeMAXimum.vi

グラフ位相上限値の問合せをします。

#### [出力] phase max

位相上限 -359.9 ~ 360.0 [単位 deg]




#### NF\_FRA5022\_dvr\_sDISPlayWINDowTRACePHASeMINimum.vi

グラフ位相下限値の設定をします。

#### [入力] phase\_min

位相下限 -360.0 ~ 359.9 [単位 deg]




#### NF\_FRA5022\_dvr\_qDISPlayWINDowTRACePHASeMINimum.vi

グラフ位相下限値の問合せをします。

#### [出力] phase\_min

位相下限 -360.0 ~ 359.9 [単位 deg]



### 2.7 INPut[1|2]

#### NF\_FRA5022\_dvr\_sINPutVOLTageOVERloadLEVel.vi


過大入力検出レベルの設定をします。

[入力] channel

1:CH1 、2:CH2

[入力] over\_level

検出レベル 0.01 ~ 19.99 [単位 Vrms]



#### NF\_FRA5022\_dvr\_qINPutVOLTageOVERloadLEVel.vi


過大入力検出レベルの問合せをします。

[入力] channel

1:CH1 、2:CH2

[出力] over\_level

検出レベル 0.01 ~ 19.99 [単位 Vrms]



#### NF\_FRA5022\_dvr\_sINPutVOLTageOVERloadRESPonse.vi

過大入力検出時の処理の設定をします。

[入力] over\_response

0: Lamp、1: Beep、2: Hold、3: Off

VISA resource name out
over\_response error in (no error)

OUR HELPT PROPERTY OF TRANSPER

FRANSPER

FRAN

#### 77

#### NF\_FRA5022\_dvr\_qlNPutVOLTageOVERloadRESPonse.vi

過大入力検出時の処理の問合せをします。

#### [出力] over\_response

0: Lamp, 1: Beep, 2: Hold, 3: Off

VISA resource name out OVISA r

#### 2.8 MEASure

#### NF\_FRA5022\_dvr\_sMEASureDELayTIME.vi

測定遅延時間の設定をします。

#### [入力] delay

測定遅延時間 0.00 ~ 999.99 [単位 s]



#### NF\_FRA5022\_dvr\_qMEASureDELayTIME.vi

測定遅延時間の問合せをします。

#### [出力] delay

測定遅延時間 0.00 ~ 999.99 [単位 s]



#### NF\_FRA5022\_dvr\_sMEASureINTegrateCYCle.vi

積分周期の設定をします。

#### [入力] integ\_cycle

積分周期 1 ~ 999 [単位 周期]



#### NF\_FRA5022\_dvr\_qMEASureINTegrateCYCle.vi

積分周期の問合せをします。

#### [出力] integ\_cycle

積分周期 1 ~ 999 [単位 周期]




#### NF\_FRA5022\_dvr\_sMEASureINTegrateTIME.vi

積分時間の設定をします。

#### [入力] integ\_time

積分時間 0.01 ~ 999.99 「単位 s]



#### NF\_FRA5022\_dvr\_qMEASureINTegrateTIME.vi

積分時間の問合せをします。

#### [出力] integ\_time

積分時間 0.01 ~ 999.99 [単位 s]

#### NF\_FRA5022\_dvr\_sMEASureMODE.vi

測定モードの設定をします。

#### [入力] mode

測定モード 0: CH2/CH1、 1: CH2/OSC



#### NF\_FRA5022\_dvr\_qMEASureMODE.vi

測定モードの問合せをします。

#### [出力] mode

測定モード 0: CH2/CH1、 1: CH2/OSC




#### NF\_FRA5022\_dvr\_sMEASureSPOTREPeat.vi

スポット測定のリピートの設定をします。

#### [入力] spot\_repeat

リピート指定 OFF | 0:シングル、 ON | 1 : リピート




#### NF\_FRA5022\_dvr\_qMEASureSPOTREPeat.vi

スポット測定のリピートの問合せをします。

#### [出力] spot\_repeat

リピート指定 OFF | 0:シングル、 ON | 1 :リピート



### 2.9 MEMory

#### NF\_FRA5022\_dvr\_sMEMoryCOPY.vi


設定メモリ間で内容をコピーします。

#### [入力] source

コピー元のメモリ番号  $0 \sim 9$ 

#### [入力] destination

コピー先のメモリ番号  $0 \sim 9$ 



#### NF\_FRA5022\_dvr\_sMEMoryDELete.vi

指定した設定メモリの内容を初期値にクリアします。

#### [入力] setting\_memory

メモリ番号 0 ~ 9



#### NF\_FRA5022\_dvr\_sMEMorySTATe.vi


設定メモリ内容の変更可否の設定をします。

#### [入力] setting\_memory

メモリ番号 0 ~ 9

#### [入力] lock

変更可否 0: Free、1: Lock



#### NF\_FRA5022\_dvr\_qMEMorySTATe.vi


設定メモリ内容の変更可否の問合せをします。

#### [入力] setting\_memory

メモリ番号 0 ~ 9

#### [出力] lock

変更可否 0:Free、1:Lock



#### NF\_FRA5022\_dvr\_sMEMoryTITle.vi

設定メモリタイトルの設定をします。

[入力] setting\_memory


メモリ番号 0 ~ 9

#### [入力] title

タイトル、半角 18 文字以下の文字列

使用できる文字は、パネルから入力するときと同じです。

設定時に小文字を使うことはできますが、大文字に変換して設定されます。



#### NF\_FRA5022\_dvr\_qMEMoryTITle.vi

設定メモリタイトルの問合せをします。

[入力] setting\_memory

メモリ番号 0 ~ 9

[出力] title

タイトル 半角 18 文字以下の文字列



#### **2.10 SENSe**

#### NF\_FRA5022\_dvr\_qSENSeDATASWEepDATA.vi

グラフ軸 (測定値の表示形式) に合わせて、すべてのスイープ測定結果を出力します。 データメモリ表示の設定に従って、以下のようにデータが複数組出力されます。

#### [出力] data

A データメモリ A の全データ


A/B データメモリ A と B でスイープ周波数範囲が重なる範囲内で、 A の測定周波数点に対応するデータ

**A&B** データメモリ A の全データを出力後に B の全データ

B データメモリ B の全データ

#### [出力] points

読み出したデータ点数



77

#### NF\_FRA5022\_dvr\_qSENSeDATASWEepPOINt.vi

表示しているデータメモリの SWEEP 測定結果の測定点数を出力します。


#### [出力] Param1 Param2

A データメモリ A の測定点数

A/B データメモリ A と B の周波数が共通する範囲内のメモリ A の測定点数

A&B データメモリ A の測定点数 (Param1) と B の測定点数 (Param2)

B データメモリBの測定点数




#### NF\_FRA5022\_dvr\_qSENSeDATASPOTDATA.vi

グラフ軸(測定値の表示形式)の設定に従って、スポット測定結果を出力します。

#### [出力] Param1 Param2 Param3

周波数、利得、位相 または 周波数、a、b



#### NF\_FRA5022\_dvr\_sSENSeDATASPOTLIMitGAINMAXimum.vi

スポット測定の利得判定上限値の設定をします。

#### [入力] gain\_upper\_limit

利得判定上限值 -199.99 ~ 199.99 [単位 dB]



#### NF\_FRA5022\_dvr\_qSENSeDATASPOTLIMitGAINMAXimum.vi

スポット測定の利得判定上限値の問合せをします。

#### [出力] gain\_upper\_limit

利得判定上限值 -199.99 ~ 199.99 [単位 dB]



#### NF\_FRA5022\_dvr\_sSENSeDATASPOTLIMitGAINMINimum.vi

スポット測定の利得判定下限値の設定をします。

#### [入力] gain\_lower\_limit

利得判定下限值 -199.99 ~ 199.99 [単位 dB]



#### NF\_FRA5022\_dvr\_qSENSeDATASPOTLIMitGAINMINimum.vi

スポット測定の利得判定下限値の問合せをします。

#### [出力] gain\_lower\_limit

利得判定下限值 -199.99 ~ 199.99 [単位 dB]




#### NF\_FRA5022\_dvr\_sSENSeDATASPOTLIMitPHASeMAXimum.vi

スポット測定の位相判定上限値の設定をします。

#### [入力] phase\_upper\_limit

位相判定上限值 -360.00 ~ 360.00 [単位 deg]



#### NF\_FRA5022\_dvr\_qSENSeDATASPOTLIMitPHASeMAXimum.vi

スポット測定の位相判定上限値の問合せをします。

#### [出力] phase\_upper\_limit

位相判定上限值 -360.00 ~ 360.00 [単位 deg]




#### NF\_FRA5022\_dvr\_sSENSeDATASPOTLIMitPHASeMINimum.vi

スポット測定の位相判定下限値の設定をします。

#### [入力] phase\_lower\_limit

位相判定下限值 -360.00 ~ 360.00 [単位 deg]




#### NF\_FRA5022\_dvr\_qSENSeDATASPOTLIMitPHASeMINimum.vi

スポット測定の位相判定下限値の問合せをします。

#### [出力] phase\_lower\_limit

位相判定下限值 -360.00 ~ 360.00 [単位 deg]



#### NF\_FRA5022\_dvr\_qSENSeDATASPOTLIMitREPort.vi


スポット測定の判定結果を問い合わせます。

[出力] gain\_class

利得判定結果

[出力] phase\_class

位相判定結果



#### 2.11 SOURce

#### NF\_FRA5022\_dvr\_sSOURceFREQuencyIMMediate.vi

発振器の周波数の設定をします。

[入力] freq\_current

#### NF\_FRA5022\_dvr\_qSOURceFREQuencyIMMediate.vi

発振器の周波数の問合せをします。

[出力] freq\_current

発振周波数 0.10E-03 ~ 100.00E+03 [単位 Hz]
VISA resource name out
FRASDEZ VISA resource name out
freq\_current
error in (no error)

#### NF\_FRA5022\_dvr\_sSOURceSWEepMEASure.vi

スイープ/スポット測定動作の指示をします。

[入力] measure\_operation

測定動作 STOP | HOLD | SPOT | UP | DOWN

#### NF\_FRA5022\_dvr\_qSOURceSWEepMEASure.vi

スイープ/スポット測定動作の状態の問合せをします。

[出力] measure\_operation

測定動作 STOP | HOLD | SPOT | UP | DOWN

#### NF\_FRA5022\_dvr\_sSOURceSWEepMODE.vi

スイープ操作モードの設定をします。

#### [入力] operation\_mode


操作モード AUTO | MANual

#### NF\_FRA5022\_dvr\_qSOURceSWEepMODE.vi

スイープ操作モードの問合せをします。

#### [出力] operation\_mode

操作モード AUTO | MANual



#### NF\_FRA5022\_dvr\_sSOURceSWEepSPACingTYPE.vi

スイープ測定の周波数軸形式の設定をします。

#### [入力] freq\_spacing

周波数軸形式 LINear | LOGarithmic




#### NF\_FRA5022\_dvr\_qSOURceSWEepSPACingTYPE.vi

スイープ測定の周波数軸形式の問合せをします。

#### [出力] freq\_spacing

周波数軸形式 LINear | LOGarithmic




#### NF FRA5022 dvr sSOURceSWEepSPACingPOINt.vi

スイープ測定で測定する周波数点の設定をします。

#### [入力] freq\_points

周波数点 3 ~ 1000




#### NF\_FRA5022\_dvr\_qSOURceSWEepSPACingPOINt.vi

スイープ測定で測定する周波数点の問合せをします。

#### [出力] freq\_points

周波数点 3 ~ 1000



#### NF\_FRA5022\_dvr\_sSOURceSWEepLEVelMAXimum.vi

スイープ測定の上限周波数の設定をします。

#### [入力] freq\_max

上限周波数 0.11E-03 ~ 100.00E+03 [単位 Hz] VISA resource name out freq\_max error in (no error) error out

#### NF\_FRA5022\_dvr\_qSOURceSWEepLEVelMAXimum.vi

スイープ測定の上限周波数の問合せをします。

#### [出力] freq\_max

上限周波数 0.11E-03 ~ 100.00E+03 [単位 Hz]

VISA resource name out freq\_max error in (no error) error out

#### NF\_FRA5022\_dvr\_sSOURceSWEepLEVelMINimum.vi

スイープ測定の下限周波数の設定をします。

#### [入力] freq\_min

#### NF\_FRA5022\_dvr\_qSOURceSWEepLEVelMINimum.vi

スイープ測定の下限周波数の問合せをします。

#### [出力] freq\_min

#### NF\_FRA5022\_dvr\_sSOURceVOLTageSLOWENABle.vi

発振器の SLOW 出力可否の設定をします。

#### [入力] slow\_enable


SLOW 可否 Quick only | Slow enable

#### NF\_FRA5022\_dvr\_qSOURceVOLTageSLOWENABle.vi

発振器の SLOW 出力可否の問合せをします。

[出力] slow\_enable

SLOW 可否 Quick only | Slow enable



#### NF\_FRA5022\_dvr\_sSOURceVOLTageSLOWSTATe.vi

発振器の出力変化速度の設定をします。

#### [入力] change\_speed

変化速度 Quick | Slow




#### NF\_FRA5022\_dvr\_qSOURceVOLTageSLOWSTATe.vi

発振器の出力変化速度の問合せをします。

#### [出力] change\_speed

変化速度 Quick | Slow



#### NF\_FRA5022\_dvr\_sSOURceVOLTageOUTPutSTATe.vi

発振器の ON / OFF の設定をします。

#### [入力] output\_state

出力状態 0:AC/DC OFF、1:AC OFF、2:AC/DC ON




#### NF\_FRA5022\_dvr\_qSOURceVOLTageOUTPutSTATe.vi

発振器のON/OFFの問合せをします。

#### [出力] output\_state

出力状態 0:AC/DC OFF、1:AC OFF、2:AC/DC ON



#### NF\_FRA5022\_dvr\_sSOURceVOLTageOFFSetIMMediate.vi

発振器の DC バイアスの設定をします。

#### [入力] dc offset

DC バイアス -10.00 ~ 10.00 [単位 V]




#### NF\_FRA5022\_dvr\_qSOURceVOLTageOFFSetIMMediate.vi

発振器の DC バイアスの問合せをします。

#### [出力] dc\_offset

DC バイアス -10.00 ~ 10.00 [単位 V]



#### NF\_FRA5022\_dvr\_sSOURceVOLTageLEVelIMMediateAMPLitude.vi

発振器のAC振幅の設定をします。

#### [入力] amplitude

AC 振幅  $0.000 \sim 7.07$  [単位 Vrms]  $0.000 \sim 10.00$  [単位 Vpk] 設定した値は、NF\_FRA5022\_dvr\_sSOURceROSCillatorVOLTageUNIT.vi で設定された表示単位の値として解釈されます。本 vi では数値と共にサフィックスを指定することはできません。



#### NF\_FRA5022\_dvr\_qSOURceVOLTageLEVelIMMediateAMPLitude.vi

発振器の AC 振幅の問合せをします。

#### [出力] amplitude




#### NF\_FRA5022\_dvr\_sSOURceVOLTageUNIT.vi

発振器 AC 振幅の表示単位、応答単位の設定をします。

#### [入力] amplitude\_unit

AC 振幅の単位 VRMS | VPK




#### NF\_FRA5022\_dvr\_qSOURceVOLTageUNIT.vi

発振器 AC 振幅の表示単位、応答単位の問合せをします。

#### [出力] amplitude\_unit

AC 振幅の単位 VRMS | VPK



#### 77

#### 2.12 STATus

#### NF\_FRA5022\_dvr\_qSTATusOPERationCONDition.vi

オペレーション・コンディション・レジスタ(OPCR)の問合せをします。

#### [出力] param1


レジスタの内容 0  $\sim$  65535



#### NF\_FRA5022\_dvr\_sSTATusOPERationENABle.vi

オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタ(OPEE)の設定をします。 [入力] opee

レジスタの内容 0 ~ 65535



#### NF\_FRA5022\_dvr\_qSTATusOPERationENABle.vi

オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタ(OPEE)の問合せをします。 [出力] opee

レジスタの内容 0 ~ 65535



#### NF\_FRA5022\_dvr\_qSTATusOPERationEVENt.vi

オペレーション・イベント・レジスタ(OPER)の問合せをします。

#### [出力] Param1

レジスタの内容 0 ~ 65535



#### NF\_FRA5022\_dvr\_sSTATusOPERationNTRansition.vi

オペレーション・トランジション・フィルタの設定をします。

各ビットごとに、フィルタの設定によって下表のように OPER が設定されます。

#### [入力] transition neg

負トランジション・フィルタ  $0 \sim 65535$ 




#### NF\_FRA5022\_dvr\_qSTATusOPERationNTRansition.vi

オペレーション・トランジション・フィルタの問合せをします。

各ビットごとに、フィルタの設定によって下表のように OPER が設定されます。

#### [出力] transition\_neg

負トランジション・フィルタ 0  $\sim$  65535



#### NF\_FRA5022\_dvr\_sSTATusOPERationPTRansition.vi

オペレーション・トランジション・フィルタの設定をします。

各ビットごとに、フィルタの設定によって下表のように OPER が設定されます。

#### [入力] transition\_pos

正トランジション・フィルタ  $0 \sim 65535$ 




#### NF\_FRA5022\_dvr\_qSTATusOPERationPTRansition.vi

オペレーション・トランジション・フィルタの問合せをします。

各ビットごとに、フィルタの設定によって下表のように OPER が設定されます。

#### [出力] transition\_pos

正トランジション・フィルタ  $0 \sim 65535$ 



正負トランジション・フィルタの設定とオペレーション・イベントの関係


NTR	PTR	OPER
0	0	OPCR が変化しても OPER を 1 に設定しない
0	1	OPCR が 0 から 1 に変化したときに OPER を 1 を設定
1	0	OPCR が 1 から 0 に変化したときに OPER を 1 を設定
1	1	OPCR が変化したときに OPER を 1 に設定

#### NF\_FRA5022\_dvr\_sSTATusOVERloadENABle.vi

オーバロード・イベント・イネーブル・レジスタ(OVEE)の設定をします。

#### [入力] ovee

レジスタ内容 0  $\sim$  65535




#### NF\_FRA5022\_dvr\_qSTATusOVERloadENABle.vi

オーバロード・イベント・イネーブル・レジスタ(OVEE)の問合せをします。

#### [出力] ovee

レジスタ内容 0 ~ 65535



#### NF\_FRA5022\_dvr\_qSTATusOVERloadEVENt.vi

オーバロード・イベント・レジスタ(OVER)の問合せをします。

#### [出力] Param1

レジスタ内容 0 ~ 65535



#### 2.13 SYSTem

#### NF FRA5022 dvr qSYSTemERRor.vi


エラー状態の問合せをします。

#### [出力] Param1

エラー番号 -32768 ~ +32767

#### [出力] Param2

エラーメッセージ



#### NF FRA5022 dvr sSYSTemOVERloadRELease.vi

正面パネルの RESET ERROR キーと同様にエラーを解除します。 解除するエラーの例

- ・入力信号が測定可能な電圧範囲を超えたエラー
- ・ユーザ設定の過大入力検出レベルを超えたエラー
- ・出力の過負荷エラー



#### 2.14 共通コマンド

#### NF\_FRA5022\_dvr\_sCommonCLS.vi

以下のステータスをクリアします。

スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ


オペレーション・イベント・レジスタ

オーバロード・イベント・レジスタ

ステータス・バイト ・・・ ( 下記)

エラーキュー

[注] \*CLS コマンドは、ステータス・バイト・レジスタを直接クリアしません。しかし、ステータス・バイトは、MAV ビットと RQS ビットを除いて間接的にクリアされます。 MAV ビットは、デバイスクリアで入力バッファをクリアすることで間接的にクリアできます。RQS ビットは、シリアルポールでステータスを読み出すことでクリアできます。



#### NF\_FRA5022\_dvr\_sCommonESE.vi

スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタの設定をします。

[入力] std\_event\_enable

レジスタ内容  $0 \sim 255$ 




#### NF\_FRA5022\_dvr\_qCommonESE.vi

スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタの問合せをします。

[出力] std\_event\_enable

レジスタ内容 0 ~ 255



#### NF\_FRA5022\_dvr\_qCommonESR.vi

スタンダード・イベント・ステータス・レジスタの内容を問合せます。

問合せると、スタンダード・イベント・ステータス・レジスタの全ビットが 0 にクリアされます。

#### [出力] Param1

レジスタ内容 0 ~ 255



77

#### NF\_FRA5022\_dvr\_qCommonIDN.vi

型名などを問合せます。

[出力] Param1

メーカ名

[出力] Param2


型名

[出力] Param3

製造番号

[出力] Param4

ファームウエアバージョン



#### NF\_FRA5022\_dvr\_sCommonOPC.vi

すべてのオーバラップ・コマンドの実行が完了したとき、スタンダード・イベント・ステータス・レジスタのOPCビット(BIT0)を1にセットするように指定します。




#### NF\_FRA5022\_dvr\_qCommonOPC.vi

すべてのオーバラップ・コマンドが完了するのを待って1を返します。ただし、\*OPC?を実行してもスタンダード・イベント・ステータス・レジスタのOPC ビットはクリアされません。デバイスクリア、\*CLS、\*RST コマンドでクリアできます。

#### [出力] Param1

すべてのオーバラップ・コマンドが完了したとき1



#### NF\_FRA5022\_dvr\_sCommonRCL.vi

測定の設定を、指定した設定メモリの内容に切り換えます (リコール)。

#### [入力] setting\_memory

メモリ番号  $0 \sim 9$ 



#### NF\_FRA5022\_dvr\_sCommonRST.vi

機器をリセットし、工場出荷時の設定に戻します。



#### NF\_FRA5022\_dvr\_sCommonSAV.vi

現在使用中の設定を、指定した設定メモリにコピーします(セーブ)。

#### [入力] setting\_memory

メモリ番号 0 ~ 9



#### NF\_FRA5022\_dvr\_sCommonSRE.vi

サービスリクエスト・イネーブル・レジスタの設定をします。

#### [入力] srq\_enable

レジスタ内容 0 ~ 255




#### NF\_FRA5022\_dvr\_qCommonSRE.vi

サービスリクエスト・イネーブル・レジスタの問合せをします。

#### [出力] srq\_enable

レジスタ内容 0 ~ 255



#### NF\_FRA5022\_dvr\_qCommonSTB.vi

ステータス・バイト・レジスタの内容を問合せます。

#### [出力] Param1

レジスタ内容 0~255




#### NF\_FRA5022\_dvr\_qCommonTST.vi

自己診断結果を問合せます。

#### [出力] Param1

FRA5022では常に 0 を返します



#### NF\_FRA5022\_dvr\_sCommonWAI.vi

すべてのオーバラップ・コマンドの実行が終わるまで、それ以降のコマンドの実行を待た せます。

そのコマンドの実行中に、後続のコマンドを実行できるコマンドをオーバラップ・コマンドと言います。そのコマンドの実行が終わらないと次のコマンドを実行できないコマンドを シーケンシャル・コマンドといます。

以下のコマンドはオーバラップ・コマンドです。

#### [:SOURce:]SWEep:MEASure

その他のコマンドはシーケンシャル・コマンドです。

オーバラップ・コマンドの実行が終わるまで後続の命令を実行したくないときは、\*WAI コマンドまたは\*OPC、\*OPC?コマンドを使ってください。なお、\*WAI コマンドによる待ち合わせは、デバイスクリアで解除されます。

例) オーバラップ・コマンド 1; オーバラップ・コマンド 2; \*WAI; 後続コマンド <PMT> ここで、PMT: プログラム・メッセージ・ターミネータ



# ---- 著作権について -----

本ソフトウエアの著作権は当社にあり、日本国著作権法および国際条約によって保護されています。

この取扱説明書の内容の一部または全部を無断で転載することはできません。

# \_\_\_\_\_ ご連絡にあたって \_\_\_\_\_

万一不具合、またはご不明な点がありましたら、お求めになりました当社または当社代理店 にご連絡ください。

ご連絡の際は、型式名(または製品名)、バージョンと、できるだけ詳しい症状やご使用の状態をお知らせください。

#### -- お願い --

- 取扱説明書の一部又は全部を、無断で転載又は複写することは固くお断りします。
- 取扱説明書の内容は、将来予告なしに変更することがあります。
- 取扱説明書の作成に当たっては万全を期しておりますが、内容に関連して発生した損害などについてはその責任を負いかねますのでご了承ください。 もしご不審の点や誤り、記載漏れなどにお気付きのことがございましたら、お求めになりました当社又は当社代理店にご連絡ください。

### FRA5022 LabVIEW ドライバ取扱説明書

株式会社エヌエフ回路設計ブロック

〒223-8508 横浜市港北区綱島東 6-3-20 TEL 045-545-8111 http://www.nfcorp.co.jp/

© Copyright 2007 - 2013, NF Corporation

